



Riferimento rapido per il telefono IP SIP Avaya J159 in Avaya Aura®

Notices

© 2026 Avaya LLC. All Rights Reserved.

You may, at your own risk, assemble a MyDocs collection solely for your own internal business purposes, which constitutes a modification to the original published version of the publications. Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version of publications. You agree to defend, indemnify and hold harmless Avaya, Avaya's agents, servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, your modifications, additions or deletions to the publications.

A single topic or a collection of topics may come from multiple Avaya publications. All of the content in your collection is subject to the legal notices and disclaimers in the publications from which you assembled the collection. For information on licenses and license types, trademarks, and regulatory statements, see the original publications from which you copied the topics in your collection.







Except where expressly stated by Avaya otherwise, no use should be made of materials provided by Avaya on this site. All content on this site and the publications provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned by Avaya and/or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the sui generis rights relating to the protection of databases. Avaya owns all right, title and interest to any modifications, additions or deletions to the content in the Avaya publications.

Sommario

Capitolo 1: Menu principale	3
Capitolo 2: Icone generali del telefono	4
Capitolo 3: Icone Wi-Fi	7
Capitolo 4: Guida introduttiva	8
Accesso al telefono con il codice QR SSO o URL.....	8
Accesso a un telefono come utente ospite con accesso SSO.....	9
Accesso al telefono con credenziali aziendali.....	9
Disconnessione dal telefono.....	10
Blocco del telefono.....	10
Capitolo 5: Operazioni	11
Esecuzione di una chiamata con una composizione rapida.....	11
Esecuzione di una chiamata di emergenza.....	11
Risposta a una chiamata quando si è impegnati in un'altra chiamata.....	11
Aggiunta di una persona a una chiamata attiva.....	12
Contatti.....	12
Aggiunta di un contatto dall'elenco Recenti.....	12
Combinazione di contatti.....	13
Creazione di un gruppo contatti locale.....	13
Funzioni avanzate.....	13
Inoltro delle chiamate al cellulare mediante EC500.....	13
Esecuzione di una chiamata prioritaria.....	14
Ascolto di messaggi vocali.....	15
Esecuzione di una chiamata con precedenza tramite il Menu principale.....	15
Partecipazione a una chiamata su una linea parallela	15
Esecuzione di un trasferimento con consultazione.....	16
Esecuzione di un trasferimento diretto.....	16
Parcheggio di una chiamata.....	17
Ripresa di una chiamata in parcheggio.....	17
Personalizzazione.....	18
Modifica della modalità di visualizzazione del telefono.....	18
Attivazione e disattivazione del Bluetooth.....	18
Associazione di un auricolare abilitato Bluetooth al telefono.....	19
Personalizzazione dei tasti del telefono.....	19
Attivazione del timer assenza.....	20
Modifica dell'immagine di sfondo.....	21
Impostazione di una suoneria personalizzata.....	21
Impostazione della modalità di rete.....	22
Visualizzazione del menu USB.....	23
Capitolo 6: Assistenza	25


















Capitolo 1: Menu principale

La tabella seguente riporta un elenco delle icone del Menu principale utilizzate in Telefono IP Avaya J159:




















Icone	Nome	Descrizione
	Funzioni	Per accedere alle funzioni amministrative.
	Applicazioni	<ul style="list-style-type: none">• Consente di accedere alle applicazioni del telefono come Contatti, Recenti, Calendario, Presenza e di attivare lo screensaver.• Consente di disconnettere il telefono per proteggere le impostazioni personali o per consentire a un altro utente di connettersi.
	Impostazioni	Consente di modificare le impostazioni del telefono, personalizzare le etichette dei pulsanti, regolare la luminosità e le impostazioni audio, assegnare le voci di composizione rapida ecc. Utilizzato per visualizzare i dispositivi USB collegati come chiavetta e tastiera USB.
	Informazioni sulla rete	Per controllare le impostazioni di rete.
	Amministrazione	Consente di accedere alle impostazioni di amministrazione.
	Informazioni	Consente di visualizzare la versione software del telefono.

Capitolo 2: Icone generali del telefono

La tabella seguente riporta un elenco delle icone utilizzate negli Telefono IP Avaya J159:







Icona	Descrizione
	Il microfono è disattivato.
	Chiamata persa sul telefono. È possibile visualizzare l'icona Chiamata persa nell'applicazione Recenti.
	Motivo della chiamata persa sul telefono. È possibile visualizzare il contesto aggiuntivo per la chiamata persa.
	Chiamata in entrata indica che si è risposto alla chiamata. È possibile visualizzare l'icona Chiamata in entrata nell'applicazione Recenti.
	La chiamata in uscita indica che è stata effettuata. È possibile visualizzare l'icona Chiamata in uscita nell'applicazione Recenti.
	L'icona Chiamata in parallelo indica che la linea è usata per una chiamata su un altro telefono.
	È in corso un avviso per chiamata in entrata.
	La chiamata in uscita indica che è stata effettuata.
	La chiamata è attiva.
	La chiamata è in attesa.
	La chiamata viene messa in attesa durante la configurazione di una conferenza o di un trasferimento chiamata.
	La conferenza è attiva.
	La conferenza è in attesa.
	Premere la freccia di spostamento Destra o Sinistra per visualizzare pagine, schermate o opzioni aggiuntive.
	Premere la freccia sinistra per più opzioni.
	Premere la freccia destra per più opzioni.
	Icona di team di lavoro indicante che il membro specificato del team è disponibile.

La tabella continua...

Icona	Descrizione
	Icona di team indicante che il membro specificato del team è occupato con una chiamata e non è disponibile.
	Icona di team indicante che il membro specificato del team non è impegnato in una chiamata, ma sta inoltrando le chiamate in entrata.
	Icona di team indicante che il membro selezionato del team è impegnato in una chiamata e sta deviando le chiamate in entrata.
	<p>Indica che il telefono non è connesso al server chiamate e sta funzionando in modalità Failover. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o non funzionare correttamente.</p> <p>Se questa icona viene visualizzata nella linea di stato, indica che si è verificato un errore e il telefono ha mantenuto la sessione multimediale fino a quando l'utente ha disconnesso la chiamata.</p> <p>Questa icona indica anche che il telefono è connesso al server chiamate, ma che le funzioni non sono disponibili.</p>
	La funzione EC500 è attiva.
	La funzione Non disturbare è attivata.
	La funzione Invia tutte le chiamate è attiva.
	La funzione Send NN è attiva.
	La funzione Inoltro chiamate è attivata.
	Indica che la chiamata utilizza un codec a banda larga per una chiamata vocale di eccellente qualità.
	Indica prestazioni della rete ridotte o problemi della rete locale che potrebbero determinare una bassa qualità delle chiamate.
	La funzione Numero limite di chiamate simultanee (Limit Number of Concurrent Calls, LNCC) è attivata.
	Indica che l'agente SLA Mon™ ha assunto il controllo del telefono.
	Indica che la chiamata viene registrata per SLA Mon™.
	Indica che l'audio di questa chiamata è protetto.
	Indica che l'avviso acustico per le chiamate in entrata è disattivato.
	Indica che la funzione Bluetooth è attiva.
	Indica che è stata persa una chiamata. Il numero nell'icona indica il numero di chiamate perse. Nell'icona di esempio, l'agente ha perso 9 chiamate.
	Indica che è stata persa una chiamata. Il simbolo più (+) nell'icona indica che il numero di chiamate perse è superiore a 9.




La tabella continua...

Icone generali del telefono

Icona	Descrizione
	Funzione di composizione automatica.
	Chiamata a pagamento.
	Chiamata gratuita.
	Convalida ID chiamante riuscita.
	Convalida ID chiamante non riuscita
	Convalida ID chiamante sconosciuta.

Capitolo 3: Icone Wi-Fi

La tabella seguente riporta un elenco delle icone Wi-Fi utilizzate in Telefono IP Avaya J159:

Icona	Descrizione
	Viene rilevata una rete Wi-Fi non sicura.
	Viene rilevata una rete Wi-Fi sicura.
	La rete Wi-Fi è fuori portata o offline.

Capitolo 4: Guida introduttiva

Accesso al telefono con il codice QR SSO o URL

Informazioni su questa attività

È possibile accedere al telefono con le credenziali Single Sign-On (SSO) utilizzando il dispositivo mobile o il computer. L'amministratore del telefono configura la funzione SSO per l'interno dell'utente. Dopo l'autenticazione SSO, il telefono effettua automaticamente l'accesso.

Prerequisiti

Verificare che i prerequisiti seguenti siano stati soddisfatti:

- L'amministratore del telefono configura la funzione SSO.
- il dispositivo mobile può scansionare un codice QR.

Procedura

1. Nella schermata Single Sign-On, premere **Accesso**.

La schermata del telefono visualizza il codice QR e il timer. Se il timer e il codice QR scadono, toccare **Riprova**.

2. A seconda del dispositivo scelto, effettuare le seguenti operazioni:

- Se si utilizza un dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR. Quando la scansione del codice QR mostra un collegamento URL sul dispositivo mobile, toccare l'URL.
- Se si utilizza il computer, premere **Collega**. Immettere l'URL nel browser del computer e seguire le richieste.

Viene visualizzata la pagina di accesso SSO dell'organizzazione.

3. Immettere nome utente e password aziendali nella schermata di accesso SSO.

Viene visualizzato il messaggio di autenticazione riuscita.

4. Seguire le richieste visualizzate sullo schermo.

L'utente è connesso al telefono.

Accesso a un telefono come utente ospite con accesso SSO

Informazioni su questa attività

Con la funzione di accesso SSO dell'utente ospite, è possibile accedere a un telefono come utente ospite con l'autenticazione SSO per un periodo specifico.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia configurato la funzione di accesso SSO per l'utente ospite.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Accesso ospite** e premere **Scegli**.
4. Nella schermata di Accesso ospite Single Sign On, premere una delle opzioni seguenti per impostare la durata in ore:
 - Freccia **Destra**: per aumentare il valore della durata.
 - Freccia **Sinistra**: per diminuire il valore della durata.

5. Premere **Invio**.

La schermata del telefono visualizza il codice QR e il timer. Se il timer e il codice QR scadono, toccare **Riprova**.

6. A seconda del dispositivo scelto, effettuare le seguenti operazioni:
 - Per un dispositivo mobile, scansionare il codice QR. Quando la scansione del codice QR mostra un URL, toccarlo.
 - Per un computer, premere **Link**. Immettere l'URL nel browser del computer e seguire le richieste.

Viene visualizzata la pagina di accesso SSO dell'organizzazione.

7. Immettere nome utente e password aziendali nella schermata di accesso SSO.

Viene visualizzato il messaggio di autenticazione riuscita.

8. Seguire le richieste visualizzate sullo schermo.

L'utente è connesso al telefono.

Accesso al telefono con credenziali aziendali

Informazioni su questa attività

È possibile accedere al telefono con l'interno e la password forniti dall'amministratore del telefono se la funzione Single Sign-On (SSO) non è attiva.

Procedura

1. Nella schermata **Accesso**, digitare l'interno nel campo **Nome utente**.
2. Premere **Immetti**.
3. Nel campo **Password**, digitare la password.
4. Premere **Immetti**.

Disconnessione dal telefono

Informazioni su questa attività

È possibile disconnettersi dall'interno principale quando si accede tramite Single Sign-On (SSO) o accesso SIP. È inoltre possibile disconnettersi dall'accesso SIP come utente ospite.

* Nota:

Dopo che un utente ospite si disconnette, il telefono riconnette l'utente principale.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Disconnetti** e premere **Scegli**.
4. Nella finestra di conferma, premere **Disconnetti**.

Blocco del telefono

Informazioni su questa attività

Bloccare il telefono mentre si è connessi per evitare l'utilizzo non autorizzato. Il blocco del telefono non comporta la disconnessione dell'utente. È possibile ricevere tutte le chiamate in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza.

* Nota:

Se l'amministratore ha attivato la funzione Blocca chiamate in entrata, non è possibile rispondere alle chiamate in entrata quando il telefono è bloccato.

Se la funzione Single Sign-On (SSO) è attiva sul telefono, non è possibile bloccare il telefono prima di impostare un PIN.

Prerequisiti

Contattare l'amministratore del telefono se non è possibile visualizzare l'opzione **Blocca** nel menu **Applicazione**.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Selezionare **Applicazioni > Blocca**.

Capitolo 5: Operazioni

Esecuzione di una chiamata con una composizione rapida

Prerequisiti

Verificare di avere numeri di composizione rapida assegnati ai contatti.

Procedura

Tenere premuto il tasto assegnato al numero da chiamare.

Esecuzione di una chiamata di emergenza

Prerequisiti

Verificare che il tasto funzione **Emerg.** sia stato assegnato dall'amministratore.

Procedura

Attenersi a una delle procedure seguenti:

- Nella schermata **Telefono** premere il tasto funzione **Emerg.**. Quando il telefono richiede la conferma, premere nuovamente **Emerg.**.
- Comporre il numero di emergenza tramite la tastiera di composizione.

Risposta a una chiamata quando si è impegnati in un'altra chiamata

Informazioni su questa attività

È possibile ricevere una chiamata su uno stato chiamata secondario solo se lo stato chiamata è libero.

Procedura

Premere una delle opzioni seguenti:

- Tasto funzione **Rispondi**
- **Pulsante OK**

Il telefono mette in attesa la prima chiamata e passa alla seconda.

Aggiunta di una persona a una chiamata attiva

Informazioni su questa attività

È possibile aggiungere partecipanti a una chiamata attiva per configurare una chiamata in conferenza.

Prerequisiti

Avviare una chiamata.

Procedura

1. Durante una chiamata, nella schermata **Telefono**, premere il pulsante **Conferenza** o premere **Altro > Confer.**
La chiamata esistente viene messa in attesa.
2. Per effettuare una chiamata a un partecipante, attenersi a una delle procedure seguenti:
 - Comporre l'interno del telefono tramite la tastiera di composizione.
 - Chiamare la persona dall'elenco **Contatti** o dall'elenco **Recenti**.
 - Ricomporre l'ultimo numero chiamato tramite il pulsante **Ricomponi**.
 - Evidenziare l'interno sulla schermata del telefono e premere il pulsante **Conferenza**.
3. Quando il terzo partecipante risponde alla chiamata, premere il tasto funzione **Partecipa** o premere il pulsante **Conferenza**.
4. Per aggiungere un'altra persona, premere **Aggiungi** e ripetere i passaggi 2 e 3.

Contatti

Aggiunta di un contatto dall'elenco Recenti

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per aggiungere un numero all'elenco **Contatti** dalla cronologia chiamate.

Procedura

1. Premere **Recenti**.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere **+Ag. cnt**.
3. Nei campi **Nome** e **Cognome**, digitare le informazioni rilevanti.
Il numero di interno viene assegnato al **Cognome**. È possibile rimuovere l'interno da questo campo e aggiungere altre informazioni.
4. Premere **Salva**.

Combinazione di contatti

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per unire il numero di telefono del contatto corrente con il contatto locale esistente.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'elenco **Contatti** non sia vuoto.

Procedura

1. Premere **Contatti**.
2. **(Opzionale)** Per navigare nel **Menu principale**, effettuare le operazioni seguenti:
 - a. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
 - b. Scorrere fino a **Contatti** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino al contatto che si desidera combinare e premere **Dettagli > Altro > Combina**.

La modalità di selezione visualizza l'elenco **Contatti** senza il contenuto corrente.
4. Per combinare il contatto corrente, scorrere fino al contatto esistente e premere **Scegli**.

Il contatto corrente verrà eliminato dall'elenco **Contatti** e unito al contatto locale.

Creazione di un gruppo contatti locale

Procedura

1. Premere **Contatti**.
2. **(Opzionale)** Per navigare nel **Menu principale**, effettuare le operazioni seguenti:
 - a. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
 - b. Scorrere fino a **Contatti** e premere **Scegli**.
3. Premere **Altro**.
4. Premere **Gruppi**.
5. Premere **NuovoGruppo**.
6. Nel campo **Immetti nome gruppo**, digitare il nome del gruppo.
7. Premere **Salva**.

Funzioni avanzate

Inoltro delle chiamate al cellulare mediante EC500

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per inoltrare le chiamate dal deskphone Avaya a quello personale.

Prerequisiti

- Assicurarsi che l'amministratore abbia attivato la funzione.
- Assicurarsi che l'amministratore del sistema abbia impostato il numero di telefono personale come numero di destinazione.

Procedura

1. Premere il **menu principale** e scorrere fino a **Funzioni**.
2. Premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **EC500** e premere **Scegli**.

Esecuzione di una chiamata prioritaria

Informazioni su questa attività

Utilizzare la funzione Chiamata prioritaria per fornire agli utenti uno speciale avviso di chiamata interna. Quando il chiamante utilizza la funzione Chiamata prioritaria, il telefono che riceve la chiamata squilla in un modo particolare.

La chiamata squilla anche su un interno dove l'opzione Non disturbare è attivata.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia abilitato la selezione della destinazione di invocazione della funzione.

Procedura

1. Premere il **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Funzioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere verso il basso fino a **Chiamata prioritaria**, premere **OK** oppure premere il pulsante di linea corrispondente.

È possibile visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona una destinazione**.

4. Effettuare una delle operazioni seguenti per immettere il numero che si desidera impostare come priorità:
 - Premere il tasto funzione **Componi** per utilizzare la tastiera e immettere manualmente il numero.
 - Premere il pulsante **Contatti**, **Recenti** o **Telefono** per selezionare il numero dall'elenco.
 - Premere il tasto funzione **Browser** per selezionare il numero di destinazione dall'applicazione del browser.
 - Premere il tasto linea **Composizione automatica**, **Indicatore di occupato** o **Team** per selezionare il numero come destinazione.

La funzione **Priorità** è attivata.

5. Premere **Invio** o **OK** per attivare la funzione in caso di composizione manuale.
6. **(Opzionale)** Per annullare la chiamata prioritaria, premere il tasto funzione **Annulla**.

Ascolto di messaggi vocali

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per ascoltare i messaggi di posta vocale sul telefono.

Prerequisiti

- Assicurarsi che l'amministratore del sistema configuri la posta vocale per l'interno dell'utente.
- Ottenere dall'amministratore del sistema l'ID utente e la password della propria posta vocale.

Procedura

1. Per accedere alla posta vocale, premere il tasto **Messaggio**.
2. Seguire le istruzioni vocali per ascoltare i messaggi vocali.

Esecuzione di una chiamata con precedenza tramite il Menu principale

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
3. Selezionare **Chiamata con priorità**.
4. Nella schermata **Selezione precedenza**, selezionare il livello di precedenza.
5. Comporre l'interno da una delle opzioni seguenti:
 - **Contatti**
 - **Recenti**
 - La tastiera

Partecipazione a una chiamata su una linea parallela

Procedura

Sul telefono, toccare una delle opzioni seguenti:

- Premere il pulsante di linea con la chiamata attiva.
- Selezionare un numero di linea in parallelo attiva e premere **Parallelo**.

* Nota:

Non utilizzare i tasti funzione **Auricolare**, **Cornetta** o **Vivavoce** per unirsi alla chiamata su una linea in parallelo. Dopo aver premuto **Auricolare**, **Cornetta** o **Vivavoce**, si apre la schermata **Composizione**. Per annullare la composizione e premere il pulsante linea desiderato per unirsi a una chiamata, premere nuovamente il tasto funzione **Auricolare**, **Cornetta** o **Vivavoce**.

Esecuzione di un trasferimento con consultazione

Informazioni su questa attività

Consente di trasferire una chiamata connettendola al destinatario del trasferimento.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia attivato la funzione.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Trasferimento** o il pulsante **Trasferimento** mentre la chiamata è attiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona una destinazione**.

La prima chiamata viene messa in attesa.

2. Effettuare una delle operazioni seguenti e premere il tasto funzione **Chiama**:

- Comporre il numero a cui trasferire la chiamata.
- Cercare il numero in **Contatti** o **Recenti**.
- Premere il tasto linea **Team** per trasferire la chiamata al pulsante Team configurato.
- Ricomporre l'ultimo numero chiamato tramite il pulsante **Ricomponi**.
- Evidenziare l'interno sulla schermata del telefono e premere il pulsante **Trasferimento**.

È necessario configurare il pulsante Team da utilizzare come selezione della destinazione.

3. Per avviare un trasferimento con consultazione, premere **Parla**.

Il telefono del destinatario del trasferimento di chiamata inizia a squillare.

4. Attenersi a una delle procedure seguenti:

- Premere **Completa** o il pulsante **Trasferimento** dopo la risposta da parte del destinatario.

Il trasferimento di chiamata è completato. La chiamata viene anche detta chiamata con operatore.

- Premere **Completa** o il pulsante **Trasferimento** dopo che il numero del destinatario ha iniziato a squillare.

Il trasferimento di chiamata è completato. La chiamata viene anche detta chiamata senza operatore.

Esecuzione di un trasferimento diretto

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per trasferire una chiamata attiva senza collegarne una con il destinatario del trasferimento.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia attivato la funzione.

Procedura

1. Premere **Trasferimento** o il pulsante **Trasferimento** mentre la chiamata è attiva.
Il telefono visualizza la schermata **Immettere destin. trasferimento**.
2. Effettuare una delle operazioni seguenti e premere il tasto funzione **Chiama**:
 - Comporre il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
 - Cercare il numero nell'elenco **Contatti** o **Recenti**.
 - Ricomporre l'ultimo numero chiamato tramite il pulsante **Ricomponi**.
 - Evidenziare l'interno sulla schermata del telefono e premere il pulsante **Trasferimento**.
3. Per avviare un trasferimento diretto, premere **Subito** o il pulsante **Trasferimento**.
Il trasferimento di chiamata è completato.

Parcheggio di una chiamata

Informazioni su questa attività

Utilizzare Parcheggio chiamata per parcheggiare una chiamata attiva dall'interno del telefono.

Prerequisiti

Contattare l'amministratore per attivare Parcheggio chiamata sul proprio interno.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Funzioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Parcheggio chiamata** e premere **Scegli**.

A seconda della configurazione del server, il LED della funzione può fornire uno dei seguenti indicatori:

- Il LED verde si accende, indicando che il Parcheggio chiamata è completo. Il LED verde rimane acceso fino a quando la chiamata viene rimossa dal parcheggio o restituita.
- Se l'amministratore configura la schermata timer del parcheggio, il LED verde si accende e il tasto funzione Parcheggio chiamata visualizza il numero di interno di parcheggio per una durata specifica. Dopo questa durata, il pulsante Parcheggio chiamata è disponibile per il parcheggio.

Passi successivi

Recuperare la chiamata da un altro interno utilizzando Riprendi chiamata. Se non viene ripresa entro la durata configurata, il parcheggio restituisce la chiamata all'interno che l'ha parcheggiata.

Ripresa di una chiamata in parcheggio

Informazioni su questa attività

Usa Riprendi chiamata per recuperare una chiamata parcheggiata.

Prerequisiti

Contattare l'amministratore per attivare la funzione Riprendi chiamata sul proprio interno. Ottenere il numero di interno in cui la chiamata è parcheggiata.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Funzioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Riprendi chiamata** e premere **Scegli**.
4. Immettere il numero di interno e premere **Scegli**.

La chiamata viene ripresa e il LED di parcheggio chiamata sull'interno di parcheggio si spegne.

Personalizzazione

Modifica della modalità di visualizzazione del telefono

Informazioni su questa attività

È possibile modificare la modalità di visualizzazione del telefono in Scuro o Chiaro con la funzione Modalità display. Il colore del carattere è nero se si imposta la modalità di visualizzazione su Chiaro. Il colore del carattere è bianco se si imposta la modalità di visualizzazione su Scuro.

Prerequisiti

Contattare l'amministratore del telefono se non è possibile visualizzare le impostazioni per modificare la modalità di visualizzazione.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Display** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Modalità display** e premere **Scegli**.
5. Premere **Alterna** per passare da **Chiaro** a **Scuro** e viceversa.
6. Premere **Salva**.

Attivazione e disattivazione del Bluetooth

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare dispositivi Bluetooth con il telefono.

Prerequisiti

Assicurarsi che il modulo wireless sia installato nel telefono.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere verso il basso fino a **Bluetooth** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Auricolare Bluetooth** e premere uno dei tasti seguenti:
 - **Alterna**: per attivare o disattivare il Bluetooth.
 - Tasto **Freccia Destra**: per attivare il Bluetooth.
 - Tasto **Freccia Sinistra**: per disattivare il Bluetooth.

Nota:

Per alcuni auricolari Bluetooth, il volume può essere regolato durante la prima chiamata dopo aver riavviato il telefono. Spostare il cursore del pannello pop-up verso destra per aumentare il volume e verso sinistra per diminuirlo.

Associazione di un auricolare abilitato Bluetooth al telefono

Informazioni su questa attività

È possibile associare ai telefoni un massimo di sei auricolari abilitati Bluetooth, ma è possibile utilizzare un solo auricolare alla volta. Nel telefono viene visualizzato l'elenco dei dispositivi disponibili e di quelli associati.

Prerequisiti

- Assicurarsi che il modulo wireless sia installato nel telefono.
- Assicurarsi che l'amministratore abbia attivato la funzione.
- Assicurarsi che l'auricolare Bluetooth sia in modalità di associazione.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere verso il basso fino a **Bluetooth** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Dispositivi** e premere **Scegli**.
Il telefono scansiona e visualizza l'elenco di dispositivi Bluetooth.
5. Per associare un dispositivo, scorrere fino all'auricolare e premere **Associa**.
6. Per disconnettere un auricolare associato, in **Dispositivi associati** premere **Disconnetti**.
7. Per annullare l'associazione di un auricolare associato, in **Dispositivi associati** premere **Dimentica**.

Personalizzazione dei tasti del telefono

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per aggiungere, rietichettare, spostare o eliminare contatti, funzioni o applicazioni dalla schermata **Telefono**.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato la modalità di personalizzazione Completa o Limitata. Non è possibile personalizzare i tasti del telefono in modalità Bloccata. Si possono personalizzare le etichette e i preferiti di Contatto e Applicazione in modalità Limitata.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Telefono** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Personalizzazione tasti telefono** e premere **Scegli**.
Il menu di personalizzazione non è disponibile in modalità Bloccata.
5. Premere il tasto **Personalizza**.
6. Utilizzare i tasti **di navigazione** per selezionare il tasto linea.
7. **(Opzionale)** Nella schermata del telefono, se la linea selezionata è vuota, premere **Aggiungi** ed effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Per aggiungere un contatto, premere **Contatto**.
 - Per aggiungere una funzione, premere **Funzione**.
L'opzione non è disponibile in modalità Limitata.
 - Per aggiungere un'applicazione, premere **App**.Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere fino alla funzionalità desiderata e premere **Scegli**.
8. Per passare al tasto linea selezionato, effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Premere **Sposta**.
 - b. Premere i tasti di navigazione per spostarsi sul tasto linea selezionato.
 - c. **(Opzionale)** Se la nuova posizione è vuota, premere **Scegli**.
 - d. **(Opzionale)** Se alla nuova posizione è già stato assegnato un tasto, premere **Scambia**.
9. Per impostare una nuova etichetta, effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Premere **Rietichetta**.
 - b. Digitare il nome dell'etichetta.
 - c. Se la lingua originale utilizza simboli latini estesi o non latini, premere il tasto funzione **Altro > Simbolo** per aprire il menu **Simboli** e selezionare i simboli necessari. Premere **Inserisci > Altro > Salva**.
10. Per eliminare un tasto, premere **Elimina** e confermare l'eliminazione.

Attivazione del timer assenza

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.

3. Scorrere fino a **Applicazioni** e premere **Scegli**.
4. Scorrere verso il basso fino a **Integrazione presenza** e premere **Scegli**.
5. Scorrere verso il basso fino a **Timer assenza**.
6. Per attivare il timer, premere **Alternà** per attivarlo.
7. Premere il tasto **Freccia giù** per accedere a **Valore timer assenza**.
8. Immettere il tempo in secondi.

È possibile immettere un valore compreso tra 0 e 999.

9. Premere **Salva**.

Modifica dell'immagine di sfondo

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per impostare l'immagine di sfondo per il display principale del telefono.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Display** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Sfondo** e premere **Scegli**.
5. Scorrere fino a **Display primario** e premere **Scegli**.
6. Scorrere verso il basso fino alla nuova immagine.
7. **(Opzionale)** Per visualizzare l'immagine in anteprima, premere **Antepr** e quindi **Indietro**.
8. Premere **Scegli**.
9. Premere **Salva**.

Impostazione di una suoneria personalizzata

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per impostare una suoneria per diversi usi.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino ad **Audio** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Personalizza squillo** e premere **Scegli**.
5. Scorrere fino a una delle seguenti opzioni:
 - **Primario**
 - **Tasto Team**

- **Chiamata attiva in parallelo**
 - **Risposta alle chiamate**
6. Premere **Scegli**.
 7. Scorrere fino alla suoneria e premere **Scegli**.
 8. **(Opzionale)** Per riprodurre la suoneria, premere **Riprod.**.
 9. Premere **Salva**.

Impostazione della modalità di rete

Informazioni su questa attività

Eeguire questa procedura per impostare la modalità di rete del telefono su **Ethernet** o una rete **Wi-Fi** specifica.

Prerequisiti

Assicurarsi che l'amministratore di rete abbia concesso l'accesso a eseguire questa attività.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Rete** e premere **Scegli**.
4. Scorrere fino a **Modalità rete**.
5. Selezionare per **Modalità rete** una delle opzioni seguenti:
 - **Ethernet**: per connettere il telefono a una rete Ethernet.
 - **Wi-Fi**: per connettere il telefono a una rete Wi-Fi.
6. Premere una delle opzioni seguenti:
 - **Alterna**
 - Freccia **destra**
 - Freccia **sinistra**
7. Premere **Salva**.
8. Quando viene richiesto di riavviare il telefono, premere **OK** o **Annulla** per tornare indietro.

Connessione a una rete Wi-Fi

Informazioni su questa attività

Eeguire questa procedura per connettersi a una rete Wi-Fi specifica.

Prerequisiti

- Assicurarsi che l'amministratore di rete abbia concesso l'accesso a eseguire questa attività.
- Selezionare Wi-Fi come modalità di rete.
- Quando si imposta la modalità di rete, prendere nota dell'SSID, poiché si tratta del nome della rete Wi-Fi a cui il telefono viene connesso.

- Assicurarsi che l'amministratore di rete abiliti le funzioni delle reti Wi-Fi nascoste.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **Rete** e premere **Scegli**.
4. Per accedere all'elenco di reti Wi-Fi disponibili, scorrere fino a **Rete Wi-Fi** e premere **Scegli**.

Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi disponibili, incluse le reti Wi-Fi nascoste.

5. Scorrere fino alla **Rete Wi-Fi** richiesta e premere **Connetti** per avviare il processo di connessione.

È possibile connettersi alla rete Wi-Fi nascosta.

6. Per riavviare il telefono, premere **OK**.
7. Se la protezione è WEP o WPA/WPA2 PSK, nel campo **Password** immettere la password per la rete Wi-Fi.

A seconda del tipo di protezione delle reti Wi-Fi, ottenere le credenziali richieste. Per ulteriori informazioni contattare l'amministratore di rete.

8. Se la protezione è 802.1x EAP, immettere quanto segue:
 - **Identità**: il proprio ID utente personale o l'ID utente condiviso fornito dall'amministratore.
 - **Identità anonima**: lasciare vuoto questo campo o utilizzare l'identità anonima condivisa fornita dall'amministratore.
 - **Password**: la propria password personale o la password condivisa fornita dall'amministratore.

Risultato

Quando l'autenticazione viene eseguita correttamente, il telefono si riavvia automaticamente per completare la connessione.

Visualizzazione del menu USB

Informazioni su questa attività

Attenersi alla procedura seguente per visualizzare il menu USB per informazioni sui dispositivi USB collegati.

Prerequisiti

Collegare il dispositivo USB al telefono e assicurarsi che il supporto USB sia abilitato.

Procedura

1. Premere **Menu principale**.
2. Scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Scegli**.
3. Scorrere fino a **USB** e premere **Scegli**.

È possibile visualizzare l'elenco di dispositivi USB collegati al telefono, ad esempio una chiavetta USB e una tastiera.

Capitolo 6: Assistenza

Accedere all'indirizzo www.avaya.com/support per ottenere le informazioni di supporto più aggiornate, tra cui la Guida per l'utente, il Manuale per l'amministratore, il Manuale di installazione e manutenzione, la documentazione interattiva e i download del software.