



Avaya Aura[®]에서 Avaya J139 SIP IP 전화 기에 대한 빠른 참조

Notices

© 2026 Avaya LLC. All Rights Reserved.

You may, at your own risk, assemble a MyDocs collection solely for your own internal business purposes, which constitutes a modification to the original published version of the publications. Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version of publications. You agree to defend, indemnify and hold harmless Avaya, Avaya's agents, servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, your modifications, additions or deletions to the publications.







A single topic or a collection of topics may come from multiple Avaya publications. All of the content in your collection is subject to the legal notices and disclaimers in the publications from which you assembled the collection. For information on licenses and license types, trademarks, and regulatory statements, see the original publications from which you copied the topics in your collection.

Except where expressly stated by Avaya otherwise, no use should be made of materials provided by Avaya on this site. All content on this site and the publications provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned by Avaya and/or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the sui generis rights relating to the protection of databases. Avaya owns all right, title and interest to any modifications, additions or deletions to the content in the Avaya publications.

1장: 전화기 개요

주 메뉴

다음 표에는 Avaya J139 IP 전화에 사용되는 주 메뉴 아이콘이 나열되어 있습니다.

아이콘	이름	설명
	기능	관리되는 기능에 액세스합니다.
	애플리케이션	<ul style="list-style-type: none"> 연락처, 최근 통화 목록, 달력, 내 프레즌스와 같은 전화기 애플리케이션에 액세스하고 화면 보호기를 활성화합니다. 전화기 내선에서 로그아웃하여 설정을 보호하거나 다른 사용자의 로그인을 허용할 수 있습니다.
	설정	전화기 설정을 변경하고 버튼 레이블을 사용자 정의하고 밝기, 오디오 설정을 조정하고 단축번호 항목을 할당하는 등의 작업을 수행합니다.
	네트워크 정보	네트워크 설정을 확인합니다.
	관리	관리 설정에 액세스할 수 있습니다.
	정보	전화기 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

일반 전화기 아이콘

다음 표의 아이콘은 Avaya J139 IP 전화에서 사용됩니다.













아이콘	설명
	마이크가 음소거되었습니다.
	전화기에 부재중 통화가 발생했습니다. 최근 통화 애플리케이션에서 부재중 통화 아이콘을 볼 수 있습니다.
	전화기의 부재 중 통화 사유. 최근 통화에서 통화 상세 정보를 볼 수 있습니다. 부재 중 통화의 경우 추가 텍스트 부재 중 통화 사유를 볼 수 있습니다.

표 계속...

아이콘	설명
	수신 통화는 응답한 통화를 나타냅니다. 최근 통화 애플리케이션에서 수신 통화 아이콘을 볼 수 있습니다.
	발신 통화는 건 통화를 나타냅니다. 최근 통화 애플리케이션에서 발신 통화 아이콘을 볼 수 있습니다.
	브리지된 통화 아이콘은 회선이 다른 전화기의 통화에 사용됨을 나타냅니다.
	통화가 수신되면 알림이 울립니다.
	발신 통화는 건 통화를 나타냅니다.
	통화가 활성화입니다.
	통화가 보류 중입니다.
	다자간 통화 설정 중에는 통화가 보류됩니다.
	다자간 통화가 활성화입니다.
	다자간 통화가 보류 중입니다.
	오른쪽 또는 왼쪽 탐색 화살표를 사용하여 추가 페이지/화면/옵션을 봅니다.
	더 많은 옵션을 보려면 왼쪽으로 스크롤합니다.
	더 많은 옵션을 보려면 오른쪽으로 스크롤합니다.
	<p>전화기가 Session Manager에 연결되어 있지 않으며 장애 조치 모드로 작동 중임을 나타냅니다. 일부 기능은 사용할 수 없거나 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다.</p> <p>회선 상황 화면에 이 아이콘이 표시되는 경우 전화기에 오류가 발생했으며 가까운 사용자가 전화를 끊을 때까지 미디어 세션을 유지했음을 나타냅니다.</p> <p>이 아이콘은 전화가 통화 서버에 연결되어 있지만 기능은 사용할 수 없다는 것을 나타낼 수도 있습니다.</p>
	방해 금지 기능이 켜져 있습니다.
	모든 통화 호 전환 기능이 켜져 있습니다.
	착신 전환 기능이 켜져 있습니다.
	뛰어난 음성 통화를 위해 광대역 코덱이 통화 사용되고 있음을 나타냅니다.
	네트워크 성능이 낮거나 로컬 네트워크 문제가 있어 통화 품질이 저하될 수 있음을 나타냅니다.

표 계속...

아이콘	설명
	SLA Mon™ 상담원이 전화기를 제어하고 있음을 나타냅니다.
	SLA Mon™에 대한 통화가 녹음되고 있음을 나타냅니다.
	이 통화의 오디오가 안전하다는 것을 나타냅니다.
	수신 통화의 오디오 알림이 꺼져 있음을 나타냅니다.
	부재중 통화가 있음을 나타냅니다. 이 아이콘에 있는 숫자는 부재중 통화 수를 나타냅니다.
	부재중 통화가 있음을 나타냅니다. 이 아이콘에 있는 더하기 기호(+)는 부재중 통화가 9건이 넘는다는 것을 나타냅니다.
	자동 다이얼 기능
	발신자 부담 통화
	수신자 부담 통화

2장: 시작하기

SSO QR 코드 또는 URL을 사용하여 전화기에 로그인

이 작업 정보

모바일 장치 또는 컴퓨터를 사용하여 단일 로그인(SSO) 자격 증명으로 전화기에 로그인할 수 있습니다. 전화기 관리자가 사용자의 내선 번호에 대해 SSO 기능을 구성합니다. SSO 인증 후 전화기에서 자동으로 로그인됩니다.

선행 정보

다음 사항을 확인합니다.

- 전화기 관리자가 SSO 기능을 구성합니다.
- 모바일 장치에서 QR 코드를 스캔할 수 있습니다.

절차

1. 단일 로그인 화면에서 **로그인**을 누릅니다.

전화기 화면에 QR 코드와 타이머가 표시됩니다. 타이머가 종료되고 QR 코드가 만료되면 **재시도**를 탭합니다.

2. 장치 선택에 따라 다음을 수행합니다.

- 모바일 장치를 사용하는 경우 QR 코드를 스캔합니다. QR 코드 스캔이 모바일 장치에 URL을 표시하면 URL을 탭합니다.
- 컴퓨터를 사용하는 경우 **링크**를 누릅니다. 컴퓨터 브라우저에 URL을 입력하고 프롬프트를 따릅니다.

화면에 조직의 SSO 로그인 페이지가 표시됩니다.

3. SSO 로그인 화면에서 회사 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

전화기 화면에 인증 성공 메시지가 표시됩니다.

4. 화면의 프롬프트를 따릅니다.

전화기에 로그인됩니다.

SSO 로그인을 사용하여 게스트 사용자로 전화기에 로그인

이 작업 정보

게스트 사용자 SSO 로그인 기능을 사용하면 지정된 기간 동안 SSO 인증을 사용하는 게스트 사용자로 전화기에 로그인할 수 있습니다.

선행 정보

관리자가 게스트 사용자 SSO 로그인 기능을 구성했는지 확인하십시오.

절차

1. **주 메뉴**를 누릅니다.
2. **애플리케이션**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **게스트 로그인**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
4. 단일 로그인 게스트 로그인 화면에서 다음 중 하나를 눌러 지속 시간을 시간 단위로 설정합니다.
 - **오른쪽** 화살표 키: 지속 시간 값을 증가시킵니다.
 - **왼쪽** 화살표 키: 지속 시간 값을 감소시킵니다.
5. **입력**을 누릅니다.

전화기 화면에 QR 코드와 타이머가 표시됩니다. 타이머가 종료되고 QR 코드가 만료되면 **재시도**를 탭합니다.
6. 장치 선택에 따라 다음을 수행합니다.
 - 모바일 장치의 경우 QR 코드를 스캔합니다. QR 코드 스캔에서 URL을 표시하면 URL을 탭합니다.
 - 컴퓨터의 경우 **링크**를 누릅니다. 컴퓨터 브라우저에 URL을 입력하고 프롬프트를 따릅니다.

화면에 조직의 SSO 로그인 페이지가 표시됩니다.
7. SSO 로그인 화면에서 회사 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

전화기 화면에 인증 성공 메시지가 표시됩니다.
8. 화면의 프롬프트를 따릅니다.

전화기에 로그인됩니다.

회사 자격 증명을 사용하여 전화기에 로그인

이 작업 정보

단일 로그인(SSO) 기능이 활성화되지 않은 경우 전화기 관리자가 제공하는 내선 번호 및 암호를 사용하여 전화기에 로그인할 수 있습니다.

절차

1. 로그인 화면에서 **사용자 이름** 필드에 내선 번호를 입력합니다.
2. **입력**을(를) 누릅니다.
3. **암호** 필드에 암호를 입력합니다.
4. **입력**을(를) 누릅니다.

5. 내선 번호 또는 암호를 변경하려면 **지우기**를 누릅니다.

전화기에서 로그아웃

이 작업 정보

단일 로그인(SSO) 또는 SIP 로그인을 통해 로그인할 때 주 내선 번호에서 로그아웃할 수 있습니다. 게스트 사용자로 SIP 로그인에서 로그아웃할 수도 있습니다.

절차

1. **주 메뉴**를 누릅니다.
2. **애플리케이션**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **로그아웃(으)**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
4. 확인 창에서 **로그아웃**를 누릅니다.

전화기 잠금

이 작업 정보

무단 사용을 방지하기 위해 로그인한 상태에서 전화기를 잠급니다. 전화를 잠그더라도 로그아웃되지 않습니다. 모든 수신 통화를 받고 긴급 번호로 전화를 걸 수 있습니다.

* 참고:

관리자가 수신 통화 차단 기능을 활성화한 경우 전화기가 잠겨 있으면 수신 통화에 응답할 수 없습니다.

전화기에서 단일 로그인(SSO) 기능이 활성화되어 있으면 PIN을 설정하기 전에 전화기를 잠글 수 없습니다.

선행 정보

애플리케이션 메뉴에서 **잠금** 옵션이 표시되지 않으면 전화기 관리자에게 문의하십시오.

절차

1. **주 메뉴(를)** 누릅니다.
2. **애플리케이션 > 잠금(를)** 선택합니다.

3장: 작업

수동 다이얼 모드를 사용하여 전화 걸기

이 작업 정보

수동 다이얼 모드에서는 다이얼한 입력을 편집하고 현재 다이얼한 문자열을 사용하여 통화를 시작할 수 있습니다. 통화를 시작하면 발신음이 없으며 다이얼한 문자열을 완료하는 데 시간 제한이 없습니다.

절차

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 송수화기를 듭니다.
 - 스피커음(를) 누릅니다.
 - 헤드셋음(를) 누릅니다.
2. 번호를 다이얼하고 **통화** 소프트 키나 **확인** 버튼을 누릅니다.

시스템 관리자가 숫자 매핑 기능을 사용 설정한 경우, 전화기가 잘못 다이얼한 번호를 자동으로 고쳐주거나 특정 번호를 다이얼하지 않도록 방지할 수 있습니다.

단축번호를 사용하여 전화 걸기

선행 정보

연락처에 단축번호가 할당된 상태인지 확인합니다.

절차

통화할 번호에 할당된 다이얼패드 키를 길게 누릅니다.

긴급 전화 걸기

선행 정보

긴급 소프트 키가 관리자에 의해 지정되었는지 확인하십시오.

절차

다음 중 하나를 수행합니다.

- 전화기 화면에서 **긴급** 소프트 키를 누르고 전화기에 확인 메시지가 표시되면 **긴급**를 다시 누릅니다.
- 다이얼패드를 사용하여 긴급 번호를 다이얼합니다.

통화하기 전에 번호 편집

이 작업 정보

다이얼한 전화번호가 올바르지 않으면 통화 로그에서 통화를 시작하기 전에 편집할 수 있습니다.

* 참고:

전화기에 활성 오프 후크 통화 기능이 있는 경우 다이얼 번호를 편집할 수 없습니다.

선행 정보

통화 로그에는 통화 목록이 있어야 합니다.

관리자가 이 기능을 활성화했는지 확인합니다.

절차

1. 전화기 화면에서 **통화 로그** 하드 키를 누릅니다.
전화기에는 최근에 다이얼한 번호의 목록이 표시됩니다.
2. 목록에서 스크롤하고 통화할 번호를 선택합니다.
3. **통화** 소프트 키를 누릅니다.
전화에 다이얼 대화 상자가 표시됩니다.
4. (옵션) **통화 로그 > 상세 정보**로 이동하여 **통화** 소프트 키를 누릅니다.
5. 번호를 편집합니다.

* 참고:

선택한 통화 로그 항목에 대해 개인 정보가 활성화된 경우 번호를 편집할 수 없습니다. 이 경우 전화기 화면에 "발신자의 내선 번호가 제한되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.

6. **통화** 소프트 키를 누릅니다.

통화 응답

이 작업 정보

다음 절차에 따라 통화에 응답할 수 있습니다. 전화를 받을 때 전화기에서 다음을 수행합니다.

- 오디오 시각 경보를 생성합니다.
- 발신자 이름 또는 번호를 표시합니다.

* 참고:

수신 통화 팝업 창이 표시되면 알림 LED의 깜박임이 유일한 시각 경보가 됩니다. 무시를 누르면 표시 LED와 회선 키 LED가 깜박이기 시작합니다.

절차

다음 중 하나를 수행합니다.

- 송수화기를 듭니다.
- 스피커을(를) 누릅니다.
- 확인 버튼을 누릅니다.
- 응답 소프트 키를 누릅니다.
- 헤드셋을(를) 누릅니다.

연락처

새 연락처 추가

이 작업 정보

다음 절차에 따라 전화기에 연락처를 추가할 수 있습니다. 최대 250개의 연락처를 저장할 수 있습니다.

절차

1. **연락처**를 누릅니다.
2. **(음선) 주 메뉴**를 통해 이동하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **애플리케이션**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
 - b. **연락처**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연락처 목록이 비어 있으면 **신규**를 누릅니다.
 - 연락처 목록이 비어 있으면 **더 보기 > 연락처**를 누릅니다.
4. 다이얼 패드를 사용하여 해당 필드에 연락처의 성과 이름을 입력합니다.
 - 입력하려는 글자나 숫자에 해당하는 숫자 키를 누릅니다.

- 문자가 같은 키에 있으면 다음 문자를 입력하기 전에 일시 중지합니다.
 - 공백으로 유지하려면 **0**을 누르십시오.
 - 나머지 글자나 숫자를 입력합니다.
 - 기호를 입력하려면 **더 보기 > 기호**를 누릅니다. 찾기 화살표를 사용하여 입력하려는 기호를 강조 표시하고 **삽입(를)** 누릅니다.
 - 마지막 문자를 삭제하려면 **지우기** 소프트 키를 누릅니다.
5. 내선 번호를 입력합니다.
- 연락처 내선 번호는 대소문자, 숫자(0-9), 및 쉼표(,), 더하기(+), 점(.)과 같은 특수 기호를 포함할 수 있습니다.
6. **저장(를)** 누릅니다.

로컬 연락처 그룹 생성

절차

1. **연락처**를 누릅니다.
2. **(옵션) 주 메뉴**를 통해 이동하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **애플리케이션**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
 - b. **연락처**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **더보기**를 누릅니다.
4. **그룹**을 누릅니다.
5. **새 그룹(를)** 누릅니다.
6. **그룹 이름 입력 필드**에 그룹 이름을 입력합니다.
7. **저장**을 누릅니다.

로컬 그룹에 연락처 추가

선행 정보

- 연락처 목록이 비어 있지 않은지 확인합니다.
- 연락처를 추가할 로컬 그룹을 최소 1개 생성합니다.

절차

1. **연락처**를 누릅니다.
2. **(옵션) 주 메뉴**를 통해 이동하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **애플리케이션**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
 - b. **연락처**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **더보기**를 누릅니다.
4. **그룹**을 누릅니다.
5. 연락처를 추가하려는 그룹으로 스크롤하고 **멤버 > +멤버**를 누릅니다.

6. 추가하려는 연락처로 스크롤한 후 **추가**를 누릅니다.
7. (**옵션**) 연락처를 더 추가하려면 4~5단계를 반복하십시오.

고급 기능

다른 내선 번호로 착신 전환

이 작업 정보

수신 통화를 필요한 내선 번호로 착신 전환하려면 다음 절차를 수행하십시오.

IP Office 환경에서 착신 전환 기능을 위한 단축 코드 다이얼링을 사용합니다. 짧은 코드 목록에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

선행 정보

관리자가 기능 및 필요한 통화 착신 전환 옵션을 활성화했는지 확인합니다. 기능 대상 선택도 활성화되어 있는지 확인합니다.

절차

1. **주 메뉴**을(를) 누릅니다.
2. **기능**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. 통화 착신 전환 기능을 활성화하려면 스크롤하여 다음 옵션 중 하나로 이동합니다.
 - **착신 전환**: 모든 수신 통화를 다른 번호로 착신 전환합니다.
 - **통화 중 착신 전환**: 통화 중인 경우 수신 통화를 다른 번호로 착신 전환합니다.
 - **무응답 착신 전환**: 설정된 시간 내에 통화에 응답하지 않으면 수신 통화를 다른 번호로 착신 전환합니다.통화 중 착신 전환 및 무응답 착신 전환 옵션은 관리자가 구성하는 경우에 사용할 수 있습니다.
4. **선택**을(를) 누릅니다.
대상 선택 대화 상자를 볼 수 있습니다.
5. 다음 중 하나를 수행하여 수신 통화를 착신 전환할 번호를 입력합니다.
 - **다이얼** 소프트 키를 눌러 다이얼 패드를 사용하고 번호를 수동으로 입력합니다.
 - **연락처**, **최근 통화 내역** 또는 **전화** 버튼을 눌러 목록에서 번호를 선택합니다.
 - **브라우저** 소프트 키를 눌러 브라우저 애플리케이션에서 대상 번호를 선택합니다.
 - **자동 다이얼**, **통화 중 표시기** 또는 **팁** 회선 키를 눌러 번호를 대상 목표로 선택합니다.착신 전환 기능이 활성화됩니다.
6. 내선 번호를 수동으로 다이얼하는 경우 **입력** 키를 눌러 착신 전환 기능을 활성화합니다.
전화기에서 확인음이 울리고 기능 화면으로 돌아갑니다.
7. (**옵션**) 기능을 취소하려면 **취소** 소프트 키를 누릅니다.

8. 착신 전환 옵션을 비활성화하려면 활성 통화 착신 전환 옵션으로 이동하고 **선택**을 누릅니다.

EC500을 사용하여 휴대 전화로 착신 전환

이 작업 정보

다음 절차를 통해 Avaya 전화기에서 휴대 전화로 착신을 전환합니다.

선행 정보

- 관리자가 이 기능을 활성화했는지 확인합니다.
- 시스템 관리자가 사용자의 개인 전화번호를 대상 번호로 설정해야 합니다.

절차

1. **주 메뉴**를 누르고 **기능**으로 스크롤합니다.
2. **선택**을 누릅니다.
3. **EC500**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.

상담 호 전환

이 작업 정보

호 전환 수신자와 통화를 연결해 통화를 호 전환합니다.

선행 정보

관리자가 이 기능을 활성화했는지 확인합니다.

절차

1. 활성 통화 중에 **호 전환** 소프트 키를 누릅니다.
전화기에 대상 선택 대화 상자가 표시됩니다.
그러면 첫 번째 통화가 보류 상태가 됩니다.
2. 다음 중 하나를 수행 하고 **통화** 소프트 키를 누릅니다.
 - 통화를 호 전환할 번호를 다이얼합니다.
 - **연락처** 또는 **최근 통화 내역**에서 번호를 검색합니다.
 - **팀** 회선 키를 눌러 구성된 팀 버튼으로 통화를 호 전환합니다.
대상 선택 항목으로 사용할 팀 버튼을 구성해야 합니다.
3. 상담 호 전환을 시작하려면 **대화**를 누릅니다.
호 전환 수신자의 전화기에서 벨이 울리기 시작합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수신자가 전화를 받으면 **완료**를 누릅니다.
통화 호 전환이 완료되었습니다. 이를 참가 호 전환이라고도 합니다.
 - 수신자 번호의 벨이 울리기 시작하면 **완료**를 누릅니다.
통화 호 전환이 완료되었습니다. 이를 불참 호 전환이라고도 합니다.

블라인드 호 전환하기

이 작업 정보

통화 호 전환 수신자와 통화를 연결하지 않고 활성 통화를 호 전환하려면 다음 절차를 따르십시오.

선행 정보

관리자가 이 기능을 활성화했는지 확인합니다.

절차

1. 활성 통화 중에 **호 전환**을 누릅니다.
전화기에 호 전환 대상 입력 화면이 표시됩니다.
2. 다음 중 하나를 수행 하고 **통화** 소프트 키를 누릅니다.
 - 통화를 호 전환할 번호로 다이얼합니다.
 - 연락처 또는 최근 통화 목록에서 번호를 검색합니다.
3. 블라인드 호 전환을 시작하려면 **지금**을 누릅니다.
통화 호 전환이 완료되었습니다.

통화 파크

이 작업 정보

통화 파크를 사용하여 전화기 내선 번호에서 활성 통화를 파크합니다.

선행 정보

관리자에게 문의하여 내선 번호에서 통화 파크를 활성화합니다.

절차

1. **주 메뉴**을(를) 누릅니다.
2. **기능**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **통화 파크**로 스크롤한 후 **선택**을(를) 누릅니다.

서버 구성에 따라 LED 기능은 다음 표시 중 하나를 제공할 수 있습니다.

- 녹색 LED가 켜져 통화 파크가 완료되었음을 나타냅니다. 통화가 파크 해제되거나 반환될 때까지 녹색 LED는 켜진 상태로 유지됩니다.
- 관리자가 파크 스테이션 디스플레이 타이머를 구성하면 녹색 LED가 켜지고 통화 파크 기능 버튼에 특정 기간 동안 주차장 내선 번호가 표시됩니다. 이 시간이 지나면 통화 파크 버튼에 파크할 수 있습니다.

다음 단계

통화 언파크를 사용하여 다른 내선 번호에서 통화를 가져옵니다. 구성된 기간 내에 언파크되지 않으면 파크 스테이션은 통화를 파크 내선 번호로 되돌립니다.

통화 언파크

이 작업 정보

통화 언파크를 사용하여 파크된 통화를 가져옵니다.

선행 정보

관리자에게 문의하여 내선 번호에서 통화 언파크를 활성화합니다. 통화가 파크된 내선 번호를 획득합니다.

절차

1. 주 메뉴(를) 누릅니다.
2. 기능으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **통화 언파크**로 스크롤한 후 **선택**을(를) 누릅니다.
4. 내선 번호를 입력하고 **선택**을(를) 누릅니다.

통화가 재개되고 파크 내선 번호의 통화 파크 LED가 꺼집니다.

사용자 정의

전화기 디스플레이 모드 변경

이 작업 정보

디스플레이 모드 기능을 사용하여 전화기 디스플레이 모드를 어두운 색 또는 밝은 색으로 변경할 수 있습니다. 디스플레이 모드를 밝음으로 설정한 경우 글꼴 색상은 검은색입니다. 디스플레이 모드를 어둡게 설정한 경우 글꼴 색상은 흰색입니다.

선행 정보

디스플레이 모드 변경하기 위한 설정을 볼 수 없는 경우 전화 관리자에게 문의하십시오.

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. **설정**으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
3. **디스플레이**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
4. **디스플레이 모드**로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
5. **토글**을 눌러 **밝음** 및 **어두움** 간에 전환합니다.
6. **저장**을 누릅니다.

단축번호 항목 할당

이 작업 정보

다음 절차에 따라 연락처에 단축번호 번호를 지정합니다. 연락처 목록의 최대 9명에게 단축 다이얼 번호를 할당할 수 있습니다.

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
3. 전화로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
4. 단축번호 항목 할당으로 스크롤하고 선택을 누릅니다.
5. 연락처 할당에 사용하려는 할당되지 않은 다이얼 항목으로 스크롤합니다.
6. 연락처를 누릅니다.
전화기에 연락처 목록이 표시됩니다.
7. 적절한 연락처로 스크롤하고 선택을 누릅니다.
전화기에서 단축번호 항목이 업데이트됩니다.
8. 다음 중 하나를 누릅니다.
 - 바꾸기: 할당된 항목에 연락처를 할당합니다.
 - 지우기: 항목에서 연락처를 제거합니다.
9. 저장을 누릅니다.

부재중 타이머 활성화

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
3. 애플리케이션으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
4. 프레즌스 통합으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
5. 부재중 타이머로 스크롤합니다.
6. 타이머를 켜려면 토글을 눌러 타이머를 켭니다.
7. 아래쪽 화살표 키를 사용하여 부재중 타이머 값으로 이동합니다.
8. 시간을 초 단위로 입력합니다.
0부터 999까지 임의의 값을 입력할 수 있습니다.
9. 저장(를) 누릅니다.

버튼 클릭 켜기/끄기

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
3. 오디오 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
4. 버튼 클릭(으)로 스크롤하고 토글(을) 눌러 오디오를 켜거나 끕니다.

5. 저장을(를) 누릅니다.

표시 언어 설정

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
3. 디스플레이로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
4. 언어(으)로 스크롤하고 선택을(를) 누릅니다.
5. 사용하려는 언어로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
6. 전화기에 확인 메시지가 표시되면 다음 중 하나를 누릅니다.

- 확인
- 취소

전화기가 표시 화면으로 돌아가고 언어가 선택한 언어로 변경됩니다.

시간 형식 설정

선행 정보

관리자가 시간 형식 기능을 활성화했는지 확인합니다.

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
3. 디스플레이로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.
4. 아래쪽 화살표 키를 사용하여 시간 형식 화면으로 이동합니다.
5. 토글을 눌러 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 24시간제
 - 12시간제
6. 저장을(를) 누릅니다.

무선 헤드셋 양방향 신호 생성 활성화

이 작업 정보

헤드셋 신호 설정을 사용하여 전화기에 DECT 헤드셋을 구성할 수 있습니다.

선행 정보

헤드셋이 전자 후크 스위치(EHS) 신호를 지원하는지 확인합니다.

절차

1. 주 메뉴를 누릅니다.
2. 설정으로 스크롤한 후 선택을 누릅니다.

3. 오디오 설정으로 스크롤한 후 **선택**을 누릅니다.
4. **헤드셋 시그널**로 스크롤합니다.
5. **토글**을 눌러 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **비활성**: 전화기에서 헤드셋으로의 시그널 생성을 비활성화할 수 있습니다.
 - **스위치 후크 및 알림**: 헤드셋을 누르면 헤드셋에 대한 링크를 활성화할 수 있습니다. 전화기에서 수신 통화를 받은 경우 헤드셋으로 알림음을 듣습니다.
 - **스위치 후크만**: 헤드셋을 누르면 헤드셋에 대한 링크를 활성화할 수 있습니다. 전화기에서 수신 통화를 받은 경우 헤드셋으로 알림음을 들을 수 없습니다.
6. **저장**을 누릅니다.

4장: 지원

사용 설명서, 관리자 설명서, 설치 및 유지 관리 설명서, 대화식 문서 및 소프트웨어 다운로드를 포함한 최신 지원 정보를 얻으려면 www.avaya.com/support로 이동하십시오.